
Número de Identificación de Producto Cat ®

A partir del primer trimestre del 2001, el Número de Identificación de Producto (PIN) de Cat cambiará de 8 a 17 caracteres. Para hacer más uniforme el método de identificación de equipos, Caterpillar y otros fabricantes de equipo de construcción han tomado medidas para cumplir con la versión más reciente de la norma de numeración de identificación de productos.

Los Números de Identificación de Producto para máquinas que no se operan en carreteras son definidos por la norma ISO 10261. El nuevo formato PIN corresponderá a todas las máquinas y grupos electrógenos Cat. Las placas y los caracteres PIN estampados en el bastidor mostrarán el PIN de 17 caracteres. El nuevo formato tendrá la apariencia siguiente:




Significado de los caracteres:

1. Código de Fabricación Mundial de Caterpillar (caracteres 1-3)
2. Sección Descriptor de la Máquina (caracteres 4-8)
3. Carácter de Verificación (carácter 9)
4. Sección Indicador de la Máquina (MIS) o Número de Secuencia de

Producto (caracteres 10-17). Anteriormente, estos caracteres constituían el Número de Serie.

Las máquinas y grupos electrógenos producidos antes del primer semestre del 2001 mantendrán su formato PIN de 8 caracteres.

Los componentes como motores, transmisiones, ejes, herramientas de trabajo, etc., continuarán usando un Número de Serie (S/N) de 8 caracteres.



Números de identificación del producto (PIN)

Los fabricantes de equipos de movimiento de tierras usan un número de identificación del producto (PIN, Product Identification Number) para identificar los productos. El número de identificación del producto o PIN es un término común que se utiliza en toda la industria. Caterpillar usará el PIN, en lugar de un número de serie, en todas las máquinas eléctricas, así como en el equipo de generación de energía eléctrica (EPG, Electrical Power Generation Equipment). El PIN tendrá el mismo prefijo y continuará en la misma secuencia que los números de serie anteriores. Los números de serie **(SN, Serial Numbers)** seguirán usándose para identificar los montacargas y accesorios Cat.

Placa CE

Esta placa está ubicada en el lado izquierdo inferior de la placa (1) que contiene el PIN.

Nota: La placa CE se encuentra en las máquinas que están certificadas de acuerdo con los requisitos de la Unión Europea vigentes en ese momento.

Para las máquinas que cumplen con la Directiva 2006/42/EC, la siguiente información se encuentra impresa en la placa CE.




Ilustración 12 g02825816

La placa CE se ubica en placa del PIN (Product Identification Number, Número de identificación del producto) (1) cuando se requiere.

La placa del PIN (1) se ubica en la parte trasera izquierda del bastidor.

La placa del número de serie del motor (2) se ubica en el lado derecho del motor.

La placa de información de servicio (3) se ubica en el compartimento del operador.




Ilustración 16 g02875958

La placa CE se ubica en la placa del PIN (1) cuando se requiere.

La placa del PIN (1) se ubica en el lado izquierdo de la máquina.

La placa del número de serie (2) del motor se ubica en el lado del bloque de motor.




Ilustración 29 g00786867

La placa CE se ubica en la placa del PIN (Product Identification Number, Número de identificación del producto) (1) cuando se requiere.

La placa del PIN (1) se ubica en el bastidor, cerca de la base de la pluma.

La placa del número de serie (2) del motor se ubica en la parte superior de la tapa de válvulas del motor. O bien se ubica en la parte lateral del bloque de motor.




Ilustración 52 g02832917


Placas y calcomanías

La placa CE se ubica en placa del PIN (Product Identification Number, Número de identificación del producto) (1) cuando se requiere.

La placa del PIN (1) se ubica en el lado izquierdo del bastidor.

La placa del número de información de servicio (2) se ubica en la parte delantera derecha del bastidor principal, cerca del compartimiento del operador.

La placa del número de serie del motor (3) se ubica en el lado izquierdo del motor. O bien en la parte superior de la tapa de válvulas del motor.



La placa del número de serie del motor está ubicada en el lado izquierdo del bloque de motor, hacia la parte trasera del motor.